

جدول زمان بندی سرویس های ادواری مربوط به خودروی LIFAN 620

| ردیف | شرح خدمات | عنوان سرویس (برحسب کیلومتر) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| | | 60000 | 55000 | 50000 | 45000 | 40000 | 35000 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | 10000 | سرویس اولیه | | | | | | | | | |
| ۱ | روغن موتور به همراه فیلتر روغن(۱) | تعویض | تعویض | تعویض | تعویض | تعویض | تعویض | تعویض | تعویض | تعویض | تعویض | تعویض | تعویض | | | | | | | | | |
| ۲ | فیلتر اتاق (تهویه مطبوع) | تعویض | | تعویض | | تعویض | | تعویض | | تعویض | | تعویض | تعویض | | | | | | | | | |
| ۳ | فیلتر هوای موتور | تعویض | | تعویض | | تعویض | | تعویض | | تعویض | | تعویض | تعویض | | | | | | | | | |
| ۴ | کانکتورها ، اتصالات برقی بدنه و سنسور ها | | | بازدید | | | | | | | | | بازدید | | | | | | | | | |
| ۵ | باک بنزین ، لوله ها و اتصالات آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی | بازدید | | | | بازدید | | | | بازدید | | | بازدید | | | | | | | | | |
| ۶ | تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش | | | | | | | | | | | | بازدید | | | | | | | | | |
| ۷ | فیلتر بنزین (۲) | تعویض | | تعویض | | تعویض | | تعویض | | تعویض | | تعویض | تعویض | | | | | | | | | |
| ۸ | خلاصی پدال ترمز و رگلاژ ترمز دستی | تنظیم | | | | تنظیم | | تنظیم | | تنظیم | | تنظیم | تنظیم | | | | | | | | | |
| ۹ | لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها | بازدید | | | | بازدید | | | | بازدید | | | بازدید | | | | | | | | | |
| ۱۰ | زوایای چرخهای جلو و عقب | بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | بازدید | | | | | | | | | |
| ۱۱ | تایرها و باد لاستیک ها | بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | بازدید | | | | | | | | | |
| ۱۲ | روغن گیربکس (در مدل دنده ای) | تعویض | | | | تعویض | | | | | | | بازدید | | | | | | | | | |
| ۱۳ | عملکرد سیستم کولر و بخاری | بازدید | | | | بازدید | | بازدید | | | | | بازدید | | | | | | | | | |
| ۱۴ | سیستم خنک کاری موتور(له و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور و سطح مایع خنک کننده)(۴) | بازدید | | | | بازدید | | بازدید | | | | | بازدید | | | | | | | | | |
| ۱۵ | باتری خودرو | بازدید | | | | بازدید | | بازدید | | | | | بازدید | | | | | | | | | |
| ۱۶ | بلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها | بازدید | | | | بازدید | | بازدید | | | | | بازدید | | | | | | | | | |
| ۱۷ | شمع های موتور (۵) | | | | | تعویض | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸ | عملکرد مکانیزم سائروف و یا نشتی آب | بازدید | | | | | | | | | | | بازدید | | | | | | | | | |
| ۱۹ | شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل (PCV) | بازدید | | | | | | | | | | | بازدید | | | | | | | | | |
| ۲۰ | شلنگ ها و اتصالات و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز | بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | بازدید | | | | | | | | | |
| ۲۱ | کلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو | بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | بازدید | | | | | | | | | |
| ۲۲ | خلاصی پدال کلاچ (در خودروهای گیربکس دستی) | تنظیم | | | | تنظیم | | تنظیم | | تنظیم | | تنظیم | تنظیم | | | | | | | | | |
| ۲۳ | آچارکشی کامل خودرو (۳) | تنظیم | | | | تنظیم | | تنظیم | | تنظیم | | تنظیم | تنظیم | | | | | | | | | |
| ۲۴ | روغن هیدرولیک فرمان | تعویض | | بازدید | | | | تعویض | | بازدید | | | تعویض | | | | | | | | | |
| ۲۵ | کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک و ...) | بازدید | | | | بازدید | | بازدید | | | | | بازدید | | | | | | | | | |
| جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل دنده ای | | | | | | | | | | | | ۲۱۵ | ۹۰ | ۲۹۳ | ۹۰ | ۱۴۵ | ۹۰ | ۳۳۵ | ۹۰ | ۱۴۳ | ۹۰ | ۳۱۵ |
| <p>توجه ۱. زمان متناظر با هر سرویس ۶ ماه می باشد بدین معنا که از انجام هر سرویس تا سرویس آتی نباید بیشتر از ۶ ماه بگذرد.</p> <p>توجه ۲. عیوب ناشی از عدم انجام سرویس های دوره ای مطابق با شرایط مندرج در جدول فوق در شبکه نمایندگی های مجاز کرمان موتور ، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر ، از شرایط گارانتی می گردد .</p> <p>توجه ۳. شستشوی انژکتور و دریچه گاز برقی هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر در شرایط عادی کارکرد توصیه می گردد و هزینه آن می بایستی به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد.</p> <p>توجه ۴. مایع سیستم خنک کاری موتور و روغن ترمز هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر یا ۲۴ ماه در شرایط عادی کارکرد می بایستی تعویض گردد و هزینه آن به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد.</p> <p>توضیحات :</p> <p>(۱) سطح روغن موتور و نشتی روغن را هر ۵۰۰ کیلومتر و یا قبل از شروع یک سفر طولانی کنترل نمایید.</p> <p>(۲) بازدید و تعویض فیلتر بنزین به کیفیت بنزین بستگی مستقیم دارد لذا در صورت مواجهه با مواردی از قبیل دیر روشن شدن موتور ، قطع بنزین و غیره بدون توجه به برنامه سرویس دوره ای تعویض گردد</p> <p>(۳) در خصوص این عملیات لازم است کلیه پیچهای سیستم تعلیق جلو و عقب خودرو کنترل گشتاور گردد.</p> <p>(۴) هنگام اضافه کردن مایع خنک کن فقط از خنک کننده با شرایط ویژه خودرو استفاده گردد و هرگز از آب دارای املاح به مایع خنک کننده ای که در کارخانه پر شده است اضافه نکنید.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |