

جدول زمان بندی سرویس هایی ادواری مربوط به خودروی LIFAN820(AT)

ردیف	شرح خدمات	سرویس اولیه																												
		150000	145000	140000	135000	130000	125000	120000	115000	110000	105000	100000	95000	90000	85000	80000	75000	70000	65000	60000	55000	50000	45000	40000	35000	30000	25000	20000	15000	10000
۱	روغن موتور به همراه فیلتر روغن(۱)	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۲	فیلتر هوای موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۳	فیلتر اتاق (تهویه مطبوع)	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۴	کاتکتورها ، اتصالات برقی بنده و سنسور ها	بازدید																			بازدید									
۵	پاک بنزین ، لوله ها و اتصالات آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی	بازدید					بازدید						بازدید								بازدید									
۶	تسمه ها از نظر وجود پالمه ، سائیدگی و کشش	بازدید																			بازدید									
۷	فیلتر بنزین (۲)	تعویض				تعویض							تعویض								تعویض									
۸	خلاسی بدال ترمز و رگلاژ ترمز پارک	تنظیم				تنظیم							تنظیم																	
۹	لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها	بازدید				بازدید							بازدید								بازدید									
۱۰	روای چرخهای جلو و عقب	بازدید				بازدید							بازدید								بازدید									
۱۱	بایرها و باد لاستیک ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۲	روغن گیربکس مدل اتوماتیک	بازدید				تعویض																								
۱۳	عملکرد سیستم کولر و بخاری	بازدید				بازدید							بازدید																	
۱۴	سیستم خشک کاری موتور(له وفن ها و نشتی ازوله ها و رادیاتور سطح مایع خشک کننده)(۴)	بازدید				بازدید							بازدید								بازدید									
۱۵	باتری خودرو	بازدید				بازدید							بازدید								بازدید									
۱۶	لمبرینگ چرخ ها و ترمز آنها	بازدید				بازدید							بازدید								بازدید									
۱۷	شمع های موتور (۵)	بازدید				تعویض															تعویض									
۱۸	عملکرد مکانیزم سائرف و با نشتی آب	بازدید				بازدید																								
۱۹	شلینگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتری (PCV)	بازدید				بازدید							بازدید																	
۲۰	گردگیرهای پلوس و سبک ها	بازدید				بازدید							بازدید																	
۲۱	شلیک ها و اتصالات و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۲	کلیه چراغ های (لامپ ها) داخلی و خارجی خودرو	بازدید				بازدید							بازدید																	
۲۳	آچار کشی کامل خودرو (۳)	تنظیم				تنظیم							تنظیم																	
۲۴	روغن هیدرولیک فرمان (هردوسال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد)	بازدید				تعویض							تعویض																	
۲۵	کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک و ...)	بازدید				بازدید							بازدید																	
جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل اتومات		۱۲۰	۱۲۵	۱۷۲	۱۰۵	۲۳۵	۱۰۵	۲۴۲	۱۲۵	۱۶۵	۱۰۵	۲۹۰	۱۰۵	۱۵۲	۱۲۵	۱۶۵	۱۲۵	۲۴۲	۱۰۵	۲۳۵	۱۰۵	۱۷۲	۱۲۵	۱۲۰	۲۳۵	۱۰۵	۲۴۲	۱۲۵	۱۶۵	۱۲۵
توجه ۱. زمان متناظر با هر سرویس ۶ ماه می باشد بدین معنا که از انجام هر سرویس تا سرویس آبی نباید بیشتر از ۶ ماه بگذرد.																														
توجه ۲. عیوب ناشی از عدم انجام سرویس های دوره ای مطابق با شرایط مندرج در جدول فوق در شبکه نمایندگی های مجاز کرمان موتور ، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر ، از شرایط گارانتی می گردد .																														
توجه ۳. شستشوی ازن کتور و درپچه گاز برقی هر ۴۰۰۰ کیلومتر در شرایط عادی کارکرد توصیه می گردد و هزینه آن می بایستی به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد.																														
توجه ۴. مایع سیستم خشک کاری موتور و روغن ترمز هر ۴۰۰۰ کیلومتر یا ۲۴ ماه در شرایط عادی کارکرد می بایستی تعویض گردد و هزینه آن به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد.																														
توضیحات :																														
(۱) سطح روغن موتور و نشتی روغن را هر ۵۰۰ کیلومتر و یا قبل از شروع یک سفر طولانی کنترل نمایید.																														
(۲) بازدید و تعویض فیلتر بنزین به کیفیت بنزین بستگی مستقیم دارد لذا در صورت مواجهه با مواردی از قبیل دیر روشن شدن موتور ، قطع بنزین و غیره بدون توجه به برنامه سرویس دوره ای تعویض گردد																														
(۳) در خصوص این عملیات لازم است کلیه پیچهای سیستم تعلیق جلو و عقب خودرو کنترل گشتاور گردد.																														
(۴) هنگام اضافه کردن مایع خشک کن فقط از خشک کننده با شرایط ویژه خودرو استفاده گردد و هرگز از آب دارای املاح به مایع خشک کننده ای که در کارخانه پر شده است اضافه نکنید.																														

۱	سرویس اولیه : اجرت به همراه روغن موتور-فیلتر روغن رایگان است.
۲	سرویس ۱۰۰۰۰ : اجرت به همراه روغن موتور- فیلتر روغن-فیلتر هوا-فیلتر روغن رایگان است.
۳	سرویس ۱۵۰۰۰ : روغن موتور-فیلتر روغن-فیلتر بنزین رایگان است.