

جدول زمان بندی سرویس های ادواری مربوط به (AT-MT) Sd

ردیف	شرح خدمات	عنوان سرویس (بر حسب کیلومتر)																														
		سرویس اولیه	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	45000	50000	60000	65000	70000	75000	80000	85000	90000	95000	100000	105000	110000	115000	120000	125000	130000	135000	140000	145000	150000		
۱	روغن موتور به همراه فیلتر روغن(۱)	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	
۲	فیلتر هوای موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	
۳	فیلتر آنتی (توده مطبوع)	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	
۴	گازکوبرها ، اتصالات برقی بدنه و سنسور ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	
۵	باک بنزین ، لوله ها و اتصالات آن و منقعات سوخت رسائی از نظر وجود نشتی	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	
۶	تنسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سایدگی و کشش	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	
۷	فیلتر بنزین (۲)	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	
۸	خلایصی بدال ترمز و رگازز ترمز دستی	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	
۹	بازدید عملکرد ترمز دستی (EPB) بر مدل (توماتیک ۵)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	
۱۰	لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	
۱۱	روای چرخهای جلو و عقب	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۲	تایرها و باد لاستیک ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۳	روغن گیربکس (در مدل خنده ای)	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۱۴	روغن گیربکس مدل اتوماتیک	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۱۵	عملکرد سیستم کولر و بخاری	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۶	سیستم خشک کاری موتور(له فنی ها و نشتی از لوله ها و واتانپورو سطح مایع خشک کننده(۳)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۷	بازرسی خودرو	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۸	بازرسی چرخ ها و دربزش آنها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۹	شعب های موتور (۵)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۰	عملکرد مکانیزم ساروف و یا نشی آپ	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۱	توربو شارژ ، شلیک و سوپاپ تخلیه بخارات کربن (PCV)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۲	گردگیرهای پوس و سیبک ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۳	شلنگ ها و اتصالات و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۴	کلیه چراغ های (داخلی ها) داخلی و خارجی خودرو	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۵	خلایصی بدال کلاچ (در خودروهای گیربکس دستی)	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	
۲۶	آچار کشی کامل خودرو (۳)	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم
۲۷	کیت تنسمه تایر موتور شامل تنسمه تایم و تنسمه سخت کن و هرزگرد	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۸	کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک و ...)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
	جمع اجرت برحسب (نظر سامت) در مدل خنده ای	۱۱۵	۱۰۰	۲۳۰	۱۰۰	۱۹۰	۱۰۰	۳۳۰	۱۰۰	۱۳۰	۱۰۰	۳۰۵	۱۰۰	۱۱۵	۱۰۰	۳۳۰	۱۰۰	۱۳۰	۱۰۰	۳۳۰	۱۰۰	۱۹۰	۱۰۰	۳۳۰	۱۰۰	۱۱۵	۱۰۰	۲۳۰	۱۰۰	۱۱۵		
	جمع اجرت برحسب (نظر سامت) در مدل تومات	۱۱۵	۱۰۰	۲۰۵	۱۰۰	۱۶۵	۱۰۰	۲۶۵	۱۰۰	۱۲۵	۱۰۰	۲۹۰	۱۰۰	۱۱۵	۱۰۰	۲۶۵	۱۰۰	۱۲۵	۱۰۰	۲۶۵	۱۰۰	۱۶۵	۱۰۰	۲۶۵	۱۰۰	۱۱۵	۱۰۰	۲۰۵	۱۰۰	۱۱۵		

نوجه ۱: زمان متناظر با هر سرویس ۶ ماه می باشد بدین معنا که از انجام هر سرویس تا سرویس آتی نباید بیشتر از ۶ ماه بگذرد.

نوجه ۲: عبور ناشی از عدم انجام سرویس های دوره ایی مطابق با شرایط مندرج در جدول فوق در شبکه نمایندگی های مجاز کرمان موتور ، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر ، از شرایط گارانتی می گردد.

نوجه ۳: ششستسوی انکتور و درجه گاز برقی هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر در شرایط عادی کارکرد توصیه می گردد و هزینه آن می بایستی به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد.

نوجه ۴: زمان مناسب جهت تعویض کیت تنسمه تایر برای خودروی Sd حداکثر پنجاه هزار کیلومتر کارکرد یا دو سال می باشد و هزینه آن می بایستی به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد. (کیت تنسمه تایم شامل تنسمه تایم و تنسمه سخت کن و هرزگرد)

نوجه ۵: مایع سیستم خشک کاری موتور و روغن ترمز هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر یا ۲۴ ماه در شرایط عادی کارکرد می بایستی تعویض گردد و هزینه آن به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد.

نویسبات:

- سطح روغن موتور و نشی روغن را هر ۵۰۰ کیلومتر و یا قبل از شروع یک سفر طولانی کنترل نمایند.
- بازدید و تعویض فیلتر بنزین به کیفیت بنزین بستگی مستقیم دارد لذا در صورت مواجهه با مواردی از قبیل دیر روشن شدن موتور ، قطع بنزین و غیره بدون توجه به برنامه سرویس دوره ای تعویض گردد
- در خصوص این عملیات لازم است کلیه پیچهای سیستم تعلیق جلو و عقب خودرو کنترل گشتاور گردد.
- هنگام اضافه کردن مایع خشک کن فقط از خشک کننده یا شرایط ویژه خودرو استفاده گردد و هرگز از آب دارای املاح به مایع خشک کننده ای که در کارخانه پر شده است اضافه نکنند.
- در صورت روشن شدن هم زمان هر دو چراغ ترمز دستی (P) ، چراغ هشدار نقص در سیستم EPB ، (۱) ، چراغ هشدار نقص در سیستم ترمز و ترمز دستی) لنت های ترمز بازدید شود

۱	Sd-DCT اجرت به همراه روغن موتور و فیلتر روغن رایگان است.	سرویس اولیه
---	--	-------------